

カメラ付きトークン 電池交換説明書

カメラ付きトークンは電池残量が少なくなった場合、お客さまご自身で電池を交換することにより引き続きご利用いただけます。



電池残量が少なくなると、電池交換を促すメッセージが表示されます。



お手元に単4電池3本と精密ドライバー(+)をご用意ください。



トークン裏蓋にあるネジをドライバーで取り外してください。



古い単4電池を取り外してください。



新しい電池をセットしてください (+ - の向きにご注意ください)。



裏蓋をはめ込み、ネジを締めてください。

操作・ご利用方法に関するお問い合わせは・・・

東京スター銀行「スターBB！」サポートデスク

TEL:042-303-9260 (平日9:00~21:00) ※銀行休業日は除きます。